

Vorbereitung

- Benötigte Personen: Mindestens 2 Personen (idealerweise 3-4).
- Werkzeug: Für den Aufbau sind in der Regel keine Werkzeuge erforderlich. Ein Hammer kann jedoch nützlich sein, um die Erdanker im Boden zu verankern.
- Standortwahl: Wählen Sie einen ebenen, freien Untergrund ohne Hindernisse wie Bäume oder Zäune.
- Zubehör: Heringe bzw. Erdanker zur Stabilisierung.

Aufbau des Pavillons

1. Gestell entpacken

- Entnehmen Sie den Pavillon aus der Transporttasche und stellen Sie ihn auf die Füße.
- Ziehen Sie das Gestell langsam und vorsichtig an den Ecken auseinander, bis es sich vollständig entfaltet. Achten Sie darauf, dass sich die Eckstangen des Rahmens in den Ecken des Daches und die Dachspitze auf der Mittelstange des Rahmens befinden.
- Achten Sie darauf, dass der Scherenmechanismus nicht blockiert oder verkantet.
- Heben Sie das Gestell leicht an und ziehen Sie es weiter auseinander. Schieben Sie dabei die Eckgelenke jeder Ecke so weit nach oben, bis die Sperrbolzen des Eckverbinders in dem Rahmen einrasten. Falls ein großer Widerstand auftritt, ist der Artikel noch nicht weit genug auseinandergezogen!
- Achtung: Klemmgefahr am Eckgelenk!
- Überprüfen Sie, ob alle Bolzen korrekt eingerastet sind, um die Stabilität zu gewährleisten.

4. Höhe einstellen

- Der Faltpavillon verfügt über mehrere Höheneinstellungen. Passen Sie die Standhöhe des Pavillons an, indem Sie die Standbeine auf die gewünschte Höhe ausziehen. Stellen Sie dazu einen Fuß auf die Bodenplatte der Standfüße und schieben Sie den oberen Teil der Eckstange nach oben, bis der Teleskopstandfuß hörbar einrastet.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Standbeine gleichmäßig eingestellt sind, um Stabilität zu gewährleisten.

5. Seitenwände anbringen (optional)

- Befestigen Sie die Seitenwände mithilfe der an den Seitenwänden angebrachten Klettbander/Kunststoffhaken.

Verankerung & Sicherheit

- Verknoten Sie jeweils eine Abspannleine mit jeder Schlaufe an den äußeren Eckpunkten des Daches. Spannen Sie die Leinen und befestigen Sie die Enden mit Erdnägeln im Boden. Achtung: Prüfen Sie auch hier den festen Sitz der Erdnägel!

Abbau des Pavillons

- Nehmen Sie die Seitenwände ab.
- Lösen Sie die Erdnägel der Abspannleinen und Bodenplatten.
- Drücken Sie die Sperrbolzen / Ziehen Sie den Pull-Ring an den Teleskopstandfüßen, um die Standfüße einschieben zu können.
- Drücken Sie den Sperrbolzen / Ziehen Sie den Pull-Ring an den Eckgelenken, um die Eckgelenke nach unten zu schieben.
- Vorsicht: Klemmgefahr!
- Schieben Sie den Faltrahmen nun langsam und vorsichtig über die gegenüberliegenden Seiten komplett zusammen.
- Verpacken Sie den Pavillon getrocknet wieder in der Aufbewahrungstasche.

Sollten Sie Fragen haben, so rufen Sie uns gern an!